

VAKIOVARUSTEET SUOMESSA PEUGEOT 406

	SL	ST	SV	SL	ST	SV	SL	ST	Sport	SV	Mistral	SR	ST	SV
	SR	ST	SV	SR	ST	SV	SR	ST	Sport	SV	Mistral	Exec.	Exec.	Exec.
	1/96-4/99			5/99-9/00			9/00-5/03				9/01-	5/03-12/04		
käyntinopeusmittari	SR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
öljynpainemittari														
öljynlämpömittari														x
öljymäärän mittari			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
jännitemittari														
ulkolämpömittari			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
sisälämpömittari														
kalibrointimittari														
taloudellisuusmittari						x	x	x	x	x	x	x	x	x
avoimen oven var. valo														
lasinpesunesteen var. valo														
polttoaineen lopp. var. valo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
jäähdytysnesteen var. valo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
öljytason var. valo														
viallisten valojen var. valo														
jarrupalojen var. valo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
huoltotarpeen ilmainen														
turvavyön muistutin														
turvallisuusmonitori														
ajotietokone						x	x	x	x	x	x	x	x	x
säädettävä mittarivalo	?	x	x	?	x	x	?	x	x	x	?	?	x	x
	SL	ST	SV	SL	ST	SV	SL	ST	Sport	SV	Mistral	SR	ST	SV
	SR	ST	SV	SR	ST	SV	SR	ST	Sport	SV	Mistral	Exec.	Exec.	Exec.
	1/96-4/99			5/99-9/00			9/00-5/03				9/01-	5/03-12/04		
ajovaloautomaatiikka	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
valosummeri														
sääd. tihkukytkin														
kertapyyhkäisy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
pesu-pyyhinautomaatiikka	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
nop.mukaan säähtyv. pyyhk.														
lämmitettävä lasinpesin														
takalasinlämm. ajastin	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4-nop. lämmityslaite	portaaton			portaaton			portaaton				port.	portaaton		
matkustamoilmansuodatin			7/98-		x	x		x	x	x	x		x	x
sisäilmankierto/ilmanoton sulku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
lämpökanavat taakse	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
lämmönsäätö oikea/vasen														
automaattilämmitys			7/98-		x	x		x	x	x			x	x
ilmastointilaite			7/98-	2.0	x	x	2.0	x	x	x	x	x	x	x
lämmitettävä tuulilasi														
lämmitettävät istuimet	ed.	ed.	ed.	ed.	ed.	ed.	ed.	ed.	ed.	ed.	ed.	ed.	ed.	ed.
-sääd. lämmitysteho														
kulj. istuimen kallistussäätö		<-98	x		x	x		x	x	x			x	x
ist. korkeussäätö		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ist. ristiseläntuen säätö			1			1				1				1
ist. sivuttaistuen säätö														
sähk. sääd. etuistuimet						x				x				x
kulj. istuimen muisti														
portaaton selkänojan säätö	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
säädett. pääntuet edessä	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
säädett. pääntuet takana	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
säädettävä takaistuin														
takaist. keskikyyrnäroja	x	x	x	x	x	x		x	x	x		4d	x	x

TURVALLISUUSVARUSTEET	SL	ST	SV	SL	ST	SV	SL	ST	Sport	SV	Mistral	SR	ST	SV
	SR	ST	SV	SR	ST	SV	SR	ST				Exec.	Exec.	Exec.
	1/96-4/99			5/99-9/00			9/00-5/03				9/01-	5/03-12/04		
valojen kork. säätö sisältä	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
valonpyyhkimet														
lasinp. sadetunnistin		STDT	x		x	x		x	x	x	x	x	x	x
ovien lukitus ajon aikana														
lisäjarruvalo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ensiapulaukku														
turvaurat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
sumuvalot			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
lisäkaukovalot														
xenon-valot														
kaksoisxenon -valot														

SV 3.0-malleissa oli alusta alkaen ilmastointi.